MOD.	TIPO	Apertura in millesimi di pollice
64 (tipo MEYER)	Tenore	95
“	“	105
“	“	115
64	Alto	72
“	“	76
“	“	80
64	Soprano	60
“	“	65
“	“	70
64	Baritono	105
“	“	110
“	“	115
“	“	120
72 (tipo Berg Larsen)	Tenore	100
“	“	105
“	“	110
72	Alto	75
“	“	80
“	“	85
72	Soprano	60
“	“	65
“	“	70
72	Baritono	100
“	“	110
“	“	115
“	“	120
56 (tipo Jody Jazz)	Tenore	95
“	“	105
“	“	115
56	Alto	70
“	“	75
“	“	80
56	Soprano	60
“	“	65
“	“	70
56	Baritono	105
“	“	110
“	“	115
“	“	120